Änderungen vorbehalten!
Freu.15/F/VS084/280465 a

Gehäuse-Dipol
CABINET DIPOLE
Dipôle incorporé

FM-Tuner

ECC 85 Rö 101

EMM 803 Rö 302

AF 126 T141

EBF 89 Rö 301

ECH81 Rö 1

ECC83 Rö 401

ECLL 800 Rö 402

ECLL 800 Rö 502

Tr 401

Tr 501

Ferrit-Antenne
FERRITE ANTENNA
Cadre-ferrite

Freudenstadt 15

Freudenstadt 15F

Drucktastenaggregat
PUSH BUTTON ASSEMBLY
Bloc à touches

U/FM/OUC 87...104 MHz	U	7	8	9				
	U	4	5					
	U	1	2	3				
K/SW/OC 5,9...18,5 MHz	K		5					
	K	2		3				
M/BC/PO 510...1630 kHz	M	4	5					
L/GO 145... 360 kHz	L	4	5	6				
PHONO	T	4						
	T	1		3				
Sprache VOICE Parole	Sp	1	2					
STEREO	St	5	6					
	St			3				
Ein/Aus ON / OFF Marche/Arrêt	S601	S601'	S601''					

a = Arbeitskontakt / OPERATING CONTACT / contact de travail
r = Ruhekontakt / RESTING CONTACT / contact au repos

Filter-Anschlüsse
(von unten)
IF-TRANSF CONNECTIONS
(from below)
Branchement transfos MF
(vue de dessous)

AF 126

ZF/IF: AM 460 kHz FM10,7 MHz
Gleichspannungsmessung mit Röhrenvoltmeter
D.C. VOLTAGE TEST WITH VTVM
Mesures avec voltmètre à lampes

Meßbuchse
TEST SOCKET
Points de mesure

Widerstände
RESISTORS
Résistances
0,03W
1/10W
1/4W
1/2W
1W
2W
3W

CAPACITORS
1p = 1MMF
1n = 0,001MF
1µ = 1MF

120/220V 50-60Hz max. 70W
Si 601 T0,4A 220V
Si 602 T0,7A 120V
Si 601/2
Ti 601
Si 621 6,3A
Rö 402 502 301 Rö 401 7V 0,3A Rö 1 302 Rö 101
Decoder-Buchse

SABA
Freudenstadt 15
Freudenstadt 15F
Stereo

SABA SERVICE ORGANISATION

Änderungen vorbehalten!
Freu 15M/VS0175/15 04 69 a

Gehäuse-Dipol
CABINET DIPOLE
Dipôle incorporé

FM-Tuner

ECC 85 Rö 101

EMM 803 Rö 302

EBF 89 Rö 301

ECH 81 Rö 1

AF 126 T141

STEREO-DECODER

ECC 83 Rö 401

ECLL 800 Rö 402

ECLL 800 Rö 502

Tr 401

Tr 501

Tr 601

Ferrit-Antenne
FERRITE ANTENNA
Cadre - ferrite

Druckstastenaggregat
PUSH BUTTON ASSEMBLY
Bloc à touches

	a	r	a	r	a	r			
U/FM/ouc 87...104 MHz							U	7	8 9
							U	4	5
K/SW/oc 5,94...6,25MHz							U	1	2 3
							K	4	5 6
M/BC/PO 510...1630 kHz							K		2 3
							M	4	5
L/GO 145... 360 kHz							L	4	5 6
PHONO							T	4	
							T	1	3
Sprache VOICE Parole							Sp	1	2
STEREO							St	5	6
							St		3
Ein/Aus ON/OFF Marche/Arrêt									

S601 S601' S601"

a = Arbeitskontakt / OPERATING CONTACT / contact de travail
r = Ruhekontakt / RESTING CONTACT / contact au repos

Filter-Anschlüsse
(von unten)
IF-TRANSF CONNECTIONS
(from below)
Branchement transfos MF
(vue de dessous)

AF 126

ZF/IF: AM 460 kHz FM 10,7 MHz
Gleichspannungsmessung mit Röhrenvoltmeter
D.C. VOLTAGE TEST WITH VTVM
Mesures avec voltmètre à lampes

Meßbuchse
TEST SOCKET
Points de mesure

CAPACITORS
1p = 1MMF
1n = 0,001MF
1µ = 1MF

Widerstände
RESISTORS
Résistances
0,03W
1/10W
1/4W
1/2W
1W
2W
3W

120/220V
50-60Hz
max. 70W

Si 601 T0,4A 220V
Si 602 T0,7A 120V

Si 621 6,3A

Decoder-Buchse

	bis Nr. P36 651	ab Nr. P36 652
R82	—	1M
R146	470k	—
R323	82k	47k
R382	1k	—
C146	10n	—
C305	—	10n
C381	12p	33p
C382	68p	2,5k
P301	—	—

SABA
Freudenstadt 15M
Stereo

12/16

SABA SERVICE ORGANISATION

Printed in Western Germany VSO 7620665110 T